

MCD5-1999-VS Uživatelský návod



WWW.V-SYSTEM.CZ

© 2015 OJ Electronics A/S

Obsah

Menu Přehled	. 3
Úvod	.4
Průvodce spuštěním 1/2	. 5
Průvodce spuštěním 2/2	. 6
Všeobecná obsluha	. 7
Potvrdit/Zpět/Zrušit	. 8
Ikony 1/2	. 9
Ikony 2/2	10
Names and a second X and alfer the second	44
Naprogramovany casovy plan topeni.	
Provozní režimy.	12
Provozní režimy	12 13
Provozní režimy. Plánovaný provoz. Ruční	12 13 14
Provozní režimy. Plánovaný provoz. Ruční Komfort 1/2.	12 13 14 15
Provozní režimy. Plánovaný provoz Ruční Komfort 1/2. Komfort 2/2.	12 13 14 15 16
Provozní režimy. Plánovaný provoz . Ruční Komfort 1/2. Komfort 2/2. Zesílení	12 13 14 15 16 17
Provozní režimy. Plánovaný provoz Ruční Komfort 1/2. Komfort 2/2. Zesílení Ochrana proti mrazu	12 13 14 15 16 17 18
Provozní režimy. Plánovaný provoz Ruční Komfort 1/2. Komfort 2/2. Zesílení Ochrana proti mrazu Dovolená 1/2.	12 13 14 15 16 17 18 19
Provozní režimy. Plánovaný provoz Ruční Komfort 1/2. Komfort 2/2. Zesílení Ochrana proti mrazu Dovolená 1/2. Dovolená 2/2.	12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nastavení termostatu – hlavní menu	. 22
Časový plán topení 1/3	. 23
Časový plán topení 2/3	. 24
Časový plán topení 3/3	. 25
Spotřeba energie	. 26
Uživatelská nastavení	. 27
Dětská pojistka 1/2	. 28
Dětská pojistka 2/2	. 29
Jas obrazovky	. 30
Spořič obrazovky	. 31
Tarif energie 1/2	. 32
Tarif energie 2/2	. 33
Funkce Eco	. 34
Datum	. 35
Formát data	. 36
Čas	. 37
Formát času	. 38
Letní čas	. 39
Jednotka	. 40
Jazyk	. 41
Informace 1/2	. 42
Informace 2/2	. 43
Podpora	. 44

Technická nastavení4	5
Adaptivní funkce 4	6
Otevřené okno	7
Aplikace senzoru 4	8
Typ senzoru	9
Kalibrace podlahového senzoru 5	0
Kalibrace pokojového senzoru 5	1
Stupnice teploty 1/3	2
Stupnice teploty 2/3	3
Stupnice teploty 3/3 5	4
Obnovení továrních nastavení 5	5
Průvodce spuštěním 1/2	6
Průvodce spuštěním 2/2	7
Tovární nastavení	8
Odstraňování závad 1/2 5	9
Odstraňování závad 2/2 6	0
Kontaktní údaje6	1



Menu Přehled

Menu Struktura





© 2015 OJ Electronics A/

Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili náš dotykový termostat. Doufáme, že oceníte jednoduchost používání, kterou nabízí dotyková obrazovka a intuitivně koncipované rozhraní. Termostat můžete podle svých potřeb naprogramovat pomocí voleb v sekcích Časový plán topení a Uživatelská nastavení.

Termostat zapíná váš topný systém v předem určených časech každého dne v týdnu. Můžete nastavit různé teploty až pro šest samostatných časových intervalů, nazývaných události, pro každý den v týdnu. Snížení teploty, když se nikdo nezdržuje v domě, snižuje náklady na energii, aniž by to omezilo váš komfort.

Termostat se dodává s přednastaveným časovým plánem topení, vhodným pro většinu domácností. Pokud nezměníte nastavení, pracuje termostat podle tohoto přednastaveného časového plánu topení. Termostat je vybaven adaptivní funkcí, která automaticky mění časy spuštění topení tak, aby bylo zaručeno, že bude na začátku každé konkrétní události dosažena požadovaná teplota. Po několika dnech se adaptivní funkce naučí, o co dříve musí zapnout topení.

Odporová dotyková obrazovka vyžaduje pouze lehké klepnutí špičkou prstu, aby zaznamenala dotyk. V tomto návodu se dotykové plochy na obrazovce označují jako tlačítka.



Když je systém nainstalován a poprvé zapnut, nebo když provedete reset na tovární nastavení, musíte nastavit region, jazyk, datum, čas a typ podlahy. Termostat vás tímto procesem automaticky provede.

- Region nastavte časové pásmo, v kterém se termostat používá. Tento parametr se používá například pro zajištění správného nastavování letního času. Klepněte na časové pásmo, v kterém se nacházíte. Potvrdte klepnutím na "√"
- Jazyk nastavte jazyk, který chcete používat na displeji termostatu. Klepněte na jazyk, který preferujete. Potvrďte klepnutím na "√".
- Datum nastavte aktuální datum. Klepněte na parametr, který chcete změnit. S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte den, měsíc a rok. Potvrdte každé nastavení pomocí "√".
- Čas nastavte aktuální čas.
 Klepněte na parametr, který chcete změnit. S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte hodiny a minuty.
 Potvrdte každé nastavení pomocí "√".



Průvodce spuštěním 2/2

- Typ podlahy vyberte z těchto možností: Dlaždice: podlahy vyrobené z dlaždic nebo kamene. Měkká podlaha: dřevěné nebo jiné technicky upravené podlahy.
- 6. Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X".

Termostat je nyní připravený k použití a reguluje podlahové topení podle přednastaveného časového plánu topení. Pokud chcete změnit časový plán topení, postupujte podle pokynů v kapitole s názvem Časový plán topení.

Detaily přednastaveného časového plánu topení jsou uvedeny v kapitole s názvem Tovární nastavení.



Všeobecná obsluha



Termostat na levé straně vypínač (ZAP/VYP).

Jinak se termostat ovládá intuitivně pomocí barevné dotykové obrazovky s vysokým rozlišením, která se používá pro navigaci v systému menu a pro změny nastavení.



Potvrdit/Zpět/Zrušit



Pokaždé, když změníte nastavení parametrů, musíte klepnout na tlačítko "Potvrdit", aby termostat převzal změnu. Tlačítko "Potvrdit" se zobrazuje na displeji jako "**J**".

"Zpět" se zobrazuje na displeji jako tlačítko označené šipkou ukazující doleva. V tomto návodu se rovněž označuje jako tlačítko "**Šipka doleva**". V různých menu a submenu najdete tlačítko "Zpět" v levém dolním rohu dotykové obrazovky.

Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vrátíte do předchozího menu.

"Zrušit" se zobrazuje na displeji jako tlačítko označené "X".

Tlačítko "Zrušit" má stejný efekt jako tlačítko "Zpět", ale navíc ruší všechna neuložená nastavení.

Jakmile opustíte úvodní obrazovku a otevřete některé z menu, objeví se tlačítko "Zpět" nebo tlačítko "Zrušit".

Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku, klepněte jednou nebo několikrát na tlačítko "**Zpět/Zrušit"** podle toho, kde se nacházíte ve struktuře menu.





Ikony 1/2

Obrázek ikony:

Význam ikony:



Plánovaný provoz



Ruční ovládání



Komfortní režim



Režim zesílení



Ochrana proti mrazu



Režim dovolené



Funkce Eco



Menu







Význam

ikony:

Časový plán topení



8

*

Spotřeba energie



Uživatelská nastavení

Dětská pojistka

Jas obrazovky



\$

7

Spořič obrazovky

Tarif energie



Datum



7.

Obrázek

....

ikony:



Formát času

Význam

Formát data

ikony:



Čas

Jednotka

5°



R

Informace

Podpora





Ikony 2/2

Obrázek ikony:

Význam ikony:



Technická nastavení



Adaptivní funkce



Otevřené okno



Aplikace senzoru



Typ senzoru



Kalibrace podlahového

senzoru

Kalibrace pokojového senzoru



Stupnice teploty



Chybové hlášení



Potvrdit

Příští změna události/funkce v daný čas



PM

Čas je AM

Čas je PM



Termostat umožňuje automaticky regulovat teplotu podle týdenního časového plánu, který vyberete. Termostat se dodává s předem naprogramovaným časovým plánem pro snadnou a ekonomickou regulaci topení ve většině domácností, viz Tovární nastavení: Přednastavený časový plán.

Časový plán je možno změnit v menu Časový plán topení.



Provozní režimy

Termostat nabízí sedm různých režimů regulace teploty, buď v menu "**Jiné**" na úvodní obrazovce, nebo přímo z úvodní obrazovky:

- Plánovaný provoz
- Ruční
- Komfort
- Zesílení
- Ochrana proti mrazu
- Dovolená
- Eco (tato funkce musí být aktivována v menu "Uživatelská nastavení")



Plánovaný provoz



Systém pracuje v plánovaném provozním režimu, dokud se nerozhodnete naplánované události ručně změnit.

Během plánovaného provozu je teplota automaticky regulována podle naprogramovaného časového plánu topení – viz "Časový plán topení".

Během plánovaného provozu jsou z úvodní obrazovky přístupné režimy "**Ruční**" a "**Jiné**". Je-li aktivována funkce Eco, jsou z úvodní obrazovky přístupné režimy "**Eco**" a "**Jiné**". Režim "**Ruční**" pak najdete v menu "**Jiné**".

Funkce tlačítek a symbolů zobrazených na úvodní obrazovce se liší podle zvoleného provozního režimu.

Úvodní obrazovka Plánovaný provoz:

- 1. Informace o dni a času.
- 2. Klepnutím zde se dostanete do menu.
- 3. Ikona indikující aktuální provozní režim (kalendář = plánovaný provoz).
- 4. Aktuální cílová/požadovaná teplota (je-li zobrazena červeně, pracuje právě topení).
- 5. Čas příští plánované změny události.
- 6. Pokud je zobrazeno, je aktivována adaptivní funkce.
- 7. Klepnutím zde spustíte ruční ovládání. Alternativně, pokud je aktivována funkce Eco, se klepnutím zde aktivuje funkce.
- Klepnutím zde se aktivují alternativní provozní režimy (Komfort, Zesílení, Ochrana proti mrazu, Dovolená). Pokud je aktivována funkce "Eco", nachází se zde také režim "Ruční".





Ruční



Ruční režim umožňuje ručně potlačit plánovaný provoz a trvale zachovat zadanou teplotu.

 Chcete-li aktivovat ruční ovládání, klepněte v úvodní obrazovce plánovaného provozu na tlačítko "Ruční".

Poznámka: Pokud je aktivována funkce Eco, nachází se režim "**Ruční**" v menu "**Jiné**". Režim "**Ruční**" se může používat k potlačení naprogramovaného časového plánu událostí.

Termostat pokračuje v provozu v ručním režimu, dokud ho nevrátíte do plánovaného provozu.

 S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" vyberte požadovanou teplotu. Potom jednoduše nechte termostat pracovat.

V režimu ručního ovládání je v levém dolním rohu úvodní obrazovky zobrazeno tlačítko "X". Stisknutím tohoto tlačítka můžete vrátit termostat do plánovaného provozu. Funkce tlačítek a symbolů zobrazených na úvodní obrazovce se liší podle zvoleného provozního režimu.

Úvodní obrazovka ručního režimu:

- 1. Indikace ručního ovládání.
- 2. Klepnutím zde se dostanete do menu.
- 3. Ikona indikující aktuální provozní režim (ruka = ruční režim).
- 4. Aktuální cílová/požadovaná teplota (je-li zobrazena červeně, pracuje právě topení).
- 5. Klepnutím zde se vrátíte k plánovanému provozu.
- 6. Klepnutím zde můžete snížit cílovou, resp. požadovanou teplotu.
- 7. Klepnutím zde můžete zvýšit cílovou, resp. požadovanou teplotu.





Komfort 1/2

Komfortní režim se používá při zvláštních příležitostech, když chcete potlačit událost během plánovaného provozu, např. při večírku, nebo když chcete zůstat déle vzhůru.

Můžete ručně nastavit komfortní teplotu, kterou bude termostat po zvolenou dobu udržovat (od 1 do 23 hodin), než se vrátí do plánovaného provozu.

- 1. V úvodní obrazovce plánovaného provozu klepněte na tlačítko "**Jiné**", abyste se dostali k alternativním provozním režimům.
- 2. Vyberte "Komfort".
- 3. Klepnutím na "√" potvrďte, že chcete potlačit automatický časový plán topení.
- S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" vyberte požadovanou teplotu.

Potvrďte klepnutím na "√".

5. S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte požadovanou dobu trvání komfortního režimu. Potvrdte klepnutím na "√". Termostat automaticky přejde na úvodní obrazovku komfortního režimu.

Během komfortního režimu je na úvodní obrazovce zobrazeno tlačítko "X". Stisknutím tohoto tlačítka můžete vrátit termostat do plánovaného provozu.

Funkce tlačítek a symbolů zobrazených na úvodní obrazovce se liší podle zvoleného provozního režimu.



Komfort 2/2



Úvodní obrazovka Komfort:

- 1. Indikace komfortního režimu.
- 2. Klepnutím zde se dostanete do menu.
- 3. Ikona indikující aktuální provozní režim (nohy = komfort).
- Aktuální cílová/požadovaná teplota (je-li zobrazena červeně, pracuje právě topení).
- 5. Čas, kdy se termostat vrátí do plánovaného provozu.
- Klepnutím zde můžete ukončit komfortní režim a vrátit se do plánovaného provozu.



Zesílení

Režim zesílení je přístupný z menu "Jiné".

V režimu zesílení je podlahové topení jednu hodinu trvale zapnuté. Po jedné hodině se termostat vrátí do plánovaného provozu.

- 1. V úvodní obrazovce plánovaného provozu klepněte na tlačítko "**Jiné**", abyste se dostali k alternativním provozním režimům.
- 2. Vyberte "Zesílení".
- Klepnutím na "√" potvrďte, že si přejete, aby termostat aktivoval režim zesílení. Termostat automaticky přejde na úvodní obrazovku režimu zesílení.

V režimu zesílení je na úvodní obrazovce zobrazeno tlačítko "X". Stisknutím tohoto tlačítka můžete vrátit termostat do plánovaného provozu.

Funkce tlačítek a symbolů zobrazených na úvodní obrazovce se liší podle zvoleného provozního režimu.

Úvodní obrazovka režimu zesílení:

- 1. Indikace režimu zesílení.
- 2. Klepnutím zde se dostanete do menu.
- 3. Ikona indikující aktuální provozní režim (červená raketa = zesílení).
- 4. Čas, kdy se termostat vrátí do plánovaného provozu.
- 5. Klepnutím zde můžete opustit režim zesílení a vrátit se do plánovaného provozu.





STRÁNKA 17 © 2015 OJ Electronics A/3

Režim ochrany proti mrazu se používá, když není zapotřebí topení, ale teplota musí být udržována nad bodem mrazu, dokud nebude ručně změněna.

- 1. Klepněte na tlačítko "Jiné" na úvodní obrazovce.
- 2. Klepněte na tlačítko "Ochrana proti mrazu".

Krátce se objeví potvrzovací obrazovka a termostat automaticky přejde na úvodní obrazovku režimu ochrany proti mrazu.

Během režimu ochrany proti mrazu jsou na úvodní obrazovce zobrazeny ledový krystal a rukavice spolu s cílovou, resp. požadovanou teplotou (5,0 °C).



Úvodní obrazovka režimu ochrany proti mrazu:

- 1. Indikace režimu ochrany proti mrazu.
- 2. Klepnutím zde se dostanete do menu.
- Ikona indikující aktuální provozní režim (ledový krystal a rukavice = ochrana proti mrazu).
- Pevná cílová, resp. požadovaná teplota (je-li zobrazena červeně, pracuje právě topení).
- 5. Klepnutím zde se vrátíte k plánovanému provozu.



STRÁNKA 18

© 2015 OJ Electronics A/S

Dovolená 1/2

Režim dovolené umožňuje nastavení topení v domě na minimum, zatímco jste na dovolené, a šetřit energii a peníze.

Musíte nastavit datum, kdy odjíždíte, a datum, kdy se vrátíte. Termostat zajistí, aby byla podlaha udržována nad teplotou mrazu a aby byl dům při vašem návratu vyhřátý. Toho lze dosáhnout v pouhých několika krocích:

- 1. V úvodní obrazovce plánovaného provozu klepněte na tlačítko "**Jiné**", abyste se dostali k alternativním provozním režimům.
- 2. Klepněte na tlačítko "Dovolená".
- Klepnutím nastavte tlačítko "VYP/ZAP" na "ZAP" and potvrďte klepnutím na tlačítko "√".
- 4. Klepněte na tlačítko "Šipka doprava" na potvrzovací obrazovce, která se objeví.
- Nastavte datum, kdy odjíždíte na dovolenou. Klepněte na tlačítko "Šipka doprava".
- Nastavte datum, kdy se plánujete vrátit. Klepněte na tlačítko "Šipka doprava". Krátce se objeví potvrzovací obrazovka a termostat pak automaticky přejde na úvodní obrazovku Dovolená.

Během probíhajícího období dovolené je na obrazovce zobrazen symbol kufru spolu s naprogramovanými daty odjezdu a příjezdu.

Probíhající období dovolené můžete zrušit a vrátit termostat do plánovaného provozu klepnutím na tlačítko "X".



Dovolená 2/2



Úvodní obrazovka dovolené:

- 1. Indikace režimu dovolené.
- 2. Klepnutím zde se dostanete do menu.
- 3. Ikona indikující aktuální provozní režim (kufr = dovolená).
- 4. Datum, kdy se termostat přepnul do režimu dovolené, a datum, kdy se vrátí do plánovaného provozu.
- 5. Klepnutím zde můžete ukončit režim dovolené a vrátit termostat do plánovaného provozu.
- Jsou-li zadána data odjezdu a příjezdu, ale režim dovolené ještě není aktivní, objeví se alternativní úvodní obrazovka plánovaného provozu se symbolem kufru.



STRÁNKA 20

© 2015 OJ Electronics A/S

Funkce Eco



Funkce Eco omezuje energii spotřebovanou při zbytečném topení, pokud během plánované události topení odejdete z místnosti nebo z domu. Když je aktivována funkce Eco, přepne se termostat do režimu úspory energie, v kterém se jako požadovaná teplota používá nejnižší nastavená teplota v časovém plánu událostí. Při příští plánované změně události se termostat vrátí do normálního plánovaného provozu.

Aby bylo možné používat funkci Eco, musí být aktivována v sekci **Uživatelská** nastavení / Funkce Eco

S funkcí Eco aktivovanou v uživatelských nastaveních:

1. Klepněte na tlačítko "Eco" na úvodní obrazovce plánovaného provozu, abyste se dostali k funkci Eco.

Termostat pak zobrazí úvodní obrazovku funkce Eco.

Úvodní obrazovka funkce Eco:

- 1. Indikace funkce Eco.
- 2. Klepnutím zde se dostanete do menu.
- 3. Ikona indikující aktuální provozní režim (list = funkce Eco).
- Aktuální cílová/požadovaná teplota (je-li zobrazena červeně, pracuje právě topení).
- 5. Čas, kdy se termostat vrátí do plánovaného provozu.
- 6. Klepnutím zde se vrátíte k plánovanému provozu.





Nastavení termostatu – hlavní menu



Hlavní menu se skládá ze čtyř voleb, které se mohou používat pro konfiguraci termostatu. Hlavní menu se otevírá pomocí tlačítka "Menu" na úvodní obrazovce.

- Topný časový plán
- Spotřeba energie
- Uživatelská nastavení
- Technická nastavení

Některá z menu mají různé parametry, které se mohou nastavovat.



Časový plán topení umožňuje automaticky regulovat teplotu podle naprogramovaného časového plánu, který vyberete. Termostat se dodává s předem naprogramovaným časovým plánem událostí pro snadnou a ekonomickou regulaci topení, viz Přednastavený časový plán pod továrními nastaveními. Časový plán topení lze snadno změnit takto:

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Potom klepněte na tlačítko "Časový plán topení", abyste se dostali k volbám časového plánu.
- 3. Klepněte na tlačítko "Typ týdne".

Vyberte mezi "**Pracovní dny / volné dny**" a "**Všechny dny různé**". "**Pracovní dny / volné dny**" je nejlepší volba, pokud máte pevnou pracovní dobu.

- 4. Jestliže zvolíte "Pracovní dny / volné dny",
- objeví se obrazovka s informacemi o časovém plánu. Klepněte na tlačítko "Šipka doprava" pro pokračování.
- Vyberte dny, v kterých pracujete. Klepněte na tlačítko "Šipka doprava" pro pokračování.
- Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte do menu "Časový plán topení". Pokračujte krokem 10.





Časový plán topení 2/3

Pokud vyberete "Všechny dny různé", musí být každý den v týdnu individuálně naprogramován, což vám dává plnou kontrolu nad každou jednotlivou událostí.

- 9. Klepněte na tlačítko "Šipka doleva" na obrazovce "Výš typ týdne" pro ukončení.
- Klepněte na tlačítko "Časový plán událostí" a nastavte pro každou událost cílovou, resp. požadovanou teplotu a čas spuštění.
- 11. Klepněte na teplotu, pokud ji chcete změnit, a potom klepnutím na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte požadovanou teplotu.
- Klepněte na čas, pokud ho chcete změnit, a potom klepnutím na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte čas po krocích 15 minut. Potvrdte klepnutím na "√".
- Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" nebo "Šipka doprava" můžete přepínat mezi různými událostmi.
- 14. Až dokončíte nastavení všech událostí, klepněte na tlačítko "Šipka doprava", aby se zobrazila potvrzovací obrazovka, a vraťte se do menu časového plánování topení.

Termostat je přednastaven tak, aby pracoval v plánovaném provozu se čtyřmi událostmi za pracovní den a dvěma událostmi za den volný.

To lze změnit na šest událostí za pracovní den a dvě události za den volný takto:

15. V menu "Časový plán topení" klepněte na tlačítko "Události za den".

- 16. Na obrazovce vysvětlení klepněte na tlačítko "Šipka doprava".
- 17. Vyberte mezi čtyřmi a šesti událostmi za pracovní den. Potvrdte klepnutím na "J". Kroky 10 až 14 může být nutné opakovat, pokud je zapotřebí nastavit nové události.



Časový plán topení 3/3

Událost je naplánovaný čas během dne, kdy termostat automaticky změní nastavení teploty.

Můžete vybírat mezi časovými plány se čtyřmi nebo šesti událostmi.

Vyberte nastavení, které nejlépe odpovídá vašemu dennímu režimu.

V časovém plánu se čtyřmi událostmi můžete nastavit čtyři různé události během pracovních dnů a dvě různé události během dnů volných.

Dokonalá volba, pokud je váš den následující: Ráno vstanete, jdete do práce, vrátíte se domů a jdete spát.

V časovém plánu se šesti událostmi můžete nastavit šest různých událostí během pracovních dnů a dvě různé události během dnů volných.

Dokonalá volba, pokud je váš den následující: Ráno vstanete, jdete do práce, vrátíte se domů na oběd, znovu jdete do práce, opět se vrátíte domů a nakonec jdete spát.

18. Klepněte na tlačítko "Události za den".

19. Na potvrzovací obrazovce klepněte na tlačítko "Šipka doprava".

20. Klepněte na tlačítko s počtem událostí za den, který si přejete použít.



Spotřeba energie

Tlačítko "**Spotřeba energie**" umožňuje odečítat údaje spotřeby energie pro systém podlahového topení.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Spotřeba energie" se dostanete k volbám časového plánu.

Můžete si vybrat mezi čtyřmi různými odečty:

- Posledních 7 dnů: Zobrazí se graf spotřeby během každého dne za posledních sedm dnů. Graf zobrazuje počet hodin pro každý den.
- Poslední měsíc: Zobrazí se graf spotřeby během každého dne za poslední měsíc. Graf zobrazuje počet hodin pro každé tři dny.
- Poslední rok: Zobrazí se graf spotřeby během každého měsíce minulého roku. Graf zobrazuje počet hodin pro každý měsíc.
- Přehled spotřeby elektřiny (kWh) a nákladů na topení pro výše uvedená časová období. (Poznámka: skutečný příkon, měna a cena za kWh musí být nastaveny v menu "Tarif energie" pod uživatelskými nastaveními).
- 3. Mezi odečty můžete přepínat s použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů".
- 4. Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vrátíte do "Hlavního menu".





Uživatelská nastavení



Toto menu umožňuje nastavit různé parametry. Menu obsahuje následující možnosti:

- Dětská pojistka
- Jas obrazovky
- Spořič obrazovky
- Tarif energie
- Funkce Eco
- Datum
- Formát data
- Čas
- Formát času
- Letní čas
- Jednotka
- Jazyk
- Informace
- Podpora



Dětská pojistka 1/2

Dětská pojistka brání dětem a jiným osobám manipulovat s termostatem a měnit jakékoli jeho nastavení.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Klepněte na tlačítko "Dětská pojistka".
- 4. Klepněte na tlačítko "VYP/ZAP" pro nastavení, které preferujete.
- 5. Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X".
- 6. Termostat se automaticky vrátí k "uživatelským nastavením".

Dětská pojistka se aktivuje spolu se spořičem obrazovky, pokud termostat není cca 3 minuty ovládán.

Abyste mohli znovu obsluhovat termostat, musíte odemknout dětskou pojistku takto.

- Z úvodní obrazovky spořiče:
- a) Klepněte na obrazovku, abyste ji aktivovali. Na obrazovce se objeví tři kolečka obsahující tečky.
- b) Jedním tahem napište na obrazovce písmeno "L", aniž byste zvedli prst z obrazovky. Začněte tím, že se dotknete tečky v kolečku v levém horním rohu, potom posuňte prst dolů na tečku v kolečku v levém dolním rohu a nakonec a tečku v kolečku v pravém dolním rohu, čímž vytvoříte písmeno "L". Jestliže to uděláte správně, objeví se úvodní obrazovka.



Dětská pojistka 2/2

Pamatujte si, že se dětská pojistka znovu aktivuje, když se termostat vrátí do režimu spořiče obrazovky – pokud není deaktivována v menu: **Uživatelská nastavení / Dětská pojistka**.



STRÁNKA 29

© 2015 OJ Electronics A/S

Jas obrazovky

Tato volba umožňuje měnit jas obrazovky.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Jas obrazovky".
- S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" vyberte jednu z pěti úrovní jasu.
- Potvrdte svou volbu pomocí "√". Termostat se automaticky vrátí k "uživatelským nastavením".



Spořič obrazovky

Tato volba umožňuje vybrat informace, které se zobrazí na úvodní obrazovce spořiče.

- Datum a čas.
- Datum, čas a teplota (naměřená).
- Obrazovka vypnutá. Toto nastavení minimalizuje spotřebu energie.
- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Spořič obrazovky".
- 4. Klepněte na informace, které chcete mít zobrazeny v režimu spořiče obrazovky.
- Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X". Termostat se automaticky vrátí k "uživatelským nastavením".



Tarif energie 1/2

Tato volba umožňuje zadávat různé údaje používané pro výpočty spotřeby energie.

Funkce "**Spotřeba energie**" používá tyto informace k výpočtům spotřeby elektřiny a nákladů na topení během daného časového období.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Klepněte na tlačítko "Tarif energie".
- 4. Klepněte na parametr, který chcete změnit.
 - Měna
 - a) Klepněte na měnu, kterou preferujete.
 - b) Potvrďte klepnutím na "**√**".

Termostat se automaticky vrátí do režimu "Tarif energie".

- Cena za kWh
- a) Klepněte na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" a nastavte cenu, kterou platíte za kWh.
- b) Potvrďte klepnutím na "**√**".

Termostat se automaticky vrátí do režimu "Tarif energie".



Tarif energie 2/2

- Načíst
- a) Pokud nechcete, aby termostat automaticky detekoval příkon vašeho systému podlahového topení, přepněte tlačítko "VYP/ZAP" na "VYP", jinak ho nechte na "ZAP".

b) Potvrďte klepnutím na "√".

c) Když je automatická detekce nastavena na "VYP", klepněte na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" a nastavte příkon systému podlahového topení v kW. Tuto informaci si musíte zjistit od svého dodavatele topení.

d) Potvrďte klepnutím na "√".

Termostat se automaticky vrátí do režimu "Tarif energie".

5. Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte k "uživatelským nastavením".



Funkce Eco

Funkce Eco omezuje energii spotřebovanou při zbytečném topení, pokud během plánované události topení odejdete z místnosti nebo z domu.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Klepněte na tlačítko "Funkce Eco".
- 4. Klepněte na tlačítko "VYP/ZAP" pro nastavení, které preferujete.
- 5. Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X".
- 6. Termostat se automaticky vrátí k "uživatelským nastavením".

Při aktivované funkci Eco se změní úvodní obrazovka plánovaného provozu. Levé dolní tlačítko "**Ruční**" se změní na "**Eco**".

Klepnutím na tlačítko "Eco" aktivujte funkci Eco.

V režimu Eco se termostat přepne do režimu úspory energie, v kterém se jako požadovaná hodnota teploty používá nejnižší nastavená hodnota teploty v časovém plánu událostí. Při příští plánované změně události se termostat vrátí do normálního plánovaného provozu.



Datum

Tato volba umožňuje měnit datum, které se někdy objevuje na úvodní obrazovce a používá se pro funkce, jako je "Dovolená" nebo "Letní čas".

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Datum".
- 4. Klepněte na parametr, který chcete změnit.
- Klepnutím na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte den, měsíc a rok.
- 6. Potvrďte každé nastavení pomocí "√".
- 7. Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte k "uživatelským nastavením".



Formát data

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Formát data".
- 4. Klepněte na formát data, který preferujete:
 - DD/MM/RRRR
 - MM/DD/RRRR
- Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X". Termostat se automaticky vrátí k "uživatelským nastavením".



Čas

Tato volba umožňuje změnit čas, který používají hodiny pro regulaci plánovaných událostí topení během plánovaného provozu.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Čas".
- 4. Klepněte na parametr, který chcete změnit.
- Klepnutím na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte hodiny a minuty.
- 6. Potvrďte každé nastavení pomocí "√".
- 7. Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte k "uživatelským nastavením".

2



Formát času

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Formát času".
- 4. Klepněte na formát času, který preferujete:
 - 24 hodin
 - 12 hodin AM/PM
- Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X". Termostat se automaticky vrátí k "uživatelským nastavením".



Letní čas

Při nastavení na ZAP upravuje funkce **"Letní čas**" automaticky hodiny termostatu na letní čas pro **"Region**" zvolený v **"Průvodci spuštěním**". Poznámka! Podporovány jsou pouze regiony v Severní Americe a Evropě.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Letní čas".
- 4. Klepněte na tlačítko "VYP/ZAP" pro nastavení, které preferujete.
- Potvrďte klepnutím na tlačítko "√". Termostat se automaticky vrátí k "uživatelským nastavením".

Jednotka

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Jednotka".
- 4. Klepněte na jednotku, kterou preferujete:
 - Celsia
 - Fahrenheita
- Potvrďte svou volbu pomocí "J" nebo ji zrušte pomocí "X". Termostat se automaticky vrátí k "uživatelským nastavením".



Jazyk

Tato volba umožňuje změnit jazyk používaný na obrazovce.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Jazyk".
- 4. Klepněte na jazyk, který preferujete:
 - Anglicky
 - Německy
 - Polsky
 - Česky
 - Rusky
- 5. Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X".
- 6. Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte k "uživatelským nastavením".



Informace 1/2

Tato volba umožňuje zobrazit následující informace:

- Verze aplikace
- ID jednotky
- Teploty senzorů
- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Informace".
- Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte k "uživatelským nastavením". Nebo klepněte na tlačítko "QR".
- 5. Pokud zvolíte "QR", můžete naskenovat QR kód pomocí vhodného zařízení s přístupem na internet. Nezbytností je software podporující skenování QR kódu, např. app. Naskenováním QR kódu se z termostatu získávají následující data:
- Kontakt
- Sériové číslo
- Softwarová verze
- Typ senzoru
- Aplikace
- Režim
- Adaptivní funkce
- Otevřené okno



Informace 2/2



- Dětská pojistka
- Formát času
- Jednotka teploty
- Topný časový plán
- Spotřeba energie
- 6. Klepněte na QR kód, abyste se vrátili do obrazovky Informace.
- 7. Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte k "uživatelským nastavením".

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORA-TED.



Podpora

Tato volba poskytuje informace o získání podpory pro termostat. Než zavoláte oddělení podpory, přečtěte si kapitolu "**Odstraňování závad**" v tomto návodu.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko "Uživatelská nastavení" se můžete dostat k různým uživatelským nastavením.
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Podpora".
- 4. Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte k "uživatelským nastavením".



Technická nastavení



Toto menu obsahuje všechny parametry, které musí nastavit technik během instalace nebo servisu termostatu. Menu obsahuje následující možnosti:

- Adaptivní funkce
- Otevřené okno
- Aplikace senzoru
- Typ senzoru
- Kalibrace podlahového senzoru
- Kalibrace pokojového senzoru
- Stupnice teploty
- Obnovení továrních nastavení



Adaptivní funkce

Když je tato funkce aktivovaná, dosahuje místnost cílové, resp. požadované teploty již na začátku události.

Po pouhých několika dnech si adaptivní funkce automaticky vypočítává, o co dříve musí zapnout nebo vypnout topení, aby toho dosáhla.

Chcete-li, aby se topení jednoduše spustilo na začátku události, zvolte "VYP".

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- 2. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Technická nastavení".
- 3. Klepněte na tlačítko "Adaptivní funkce".
- Klepněte na tlačítko "VYP/ZAP" pro nastavení, které preferujete, and potvrdte klepnutím na tlačítko "V".
- 5. Termostat se automaticky vrátí k "technickým nastavením".



Otevřené okno

Tato volba umožňuje aktivovat funkci "Otevřené okno".

Termostat dokáže detekovat otevřené okno na základě toho, že zaznamená prudký pokles teploty.

Když je tato funkce aktivovaná, vypne termostat na 30 minut topení, pokud detekuje otevřené okno.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- 2. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Technická nastavení".
- 3. Klepněte na tlačítko "Otevřené okno".
- Klepněte na tlačítko "VYP/ZAP" pro nastavení, které preferujete, and potvrdte klepnutím na tlačítko "V".
- 5. Termostat se automaticky vrátí k "technickým nastavením".

Je-li detekováno otevřené okno, objeví se obrazovka "Otevřené okno" umožňující zrušit tuto funkci klepnutím na "X".



Tato volba umožňuje vybrat, který senzor bude použit pro regulaci systému topení.

- Podlaha (Není dostupný): Při tomto nastavení reguluje systém topení podlahový senzor.
- Místnost (Není dostupný): Při tomto nastavení reguluje systém topení pokojový senzor uvnitř termostatu.
- Místnost/podlaha limit (pokročilé) (standardní): Při tomto nastavení reguluje systém topení pokojový senzor s ohledem na maximální a minimální limit pro teplotu podlahy. Maximální limit teploty chrání dřevěné podlahy před nadměrným zahříváním. Minimální limit teploty brání tomu, aby podlaha nepříjemně vychladla, když není zapotřebí topení, např. v koupelně. Pamatujte si, že tato funkce zvyšuje spotřebu energie.

Limitní teploty podlahy se nastavují v menu "Stupnice teploty".

Maximální teplota závisí na typu podlahy a rozsahu teploty.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- 2. Klepněte pak na tlačítko "Technická nastavení".
- 3. Klepněte na tlačítko "Aplikace senzoru".
- 4. Potvrďte, že chcete nastavit aplikaci senzoru,
- 5. a pak klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.
- 6. Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X".
- 7. Termostat se automaticky vrátí k "technickým nastavením".





Typ senzoru

Tato volba umožňuje vybrat typ podlahového senzoru používaného s termostatem. Můžete se proto rozhodnout, že použijete s termostatem stávající senzor, např. v renovačních projektech.

Vyberte aktuálně použitý senzor ze seznamu. Senzor dodaný s termostatem je senzor OJ označený jako: "Tovární".

- Tovární (standardní)
- Senzor 10 kΩ
- Senzor 12 kΩ
- Vlastní nastavení
- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- 2. Klepněte pak na tlačítko "Technická nastavení".
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Typ senzoru".
- 4. Klepněte na typ aktuálně použitého podlahového senzoru.
- 5. Potvrďte svou volbu pomocí "√" nebo ji zrušte pomocí "X".
- Pokud zvolíte "Vlastní nastavení", musíte zadat hodnoty odporu pro příslušný senzor při čtyřech daných teplotách: 15 °C, 20 °C, 25 °C a 30 °C – tyto hodnoty si vyžádejte od dodavatele senzoru.
- 7. S použitím tlačítka "Šipka doprava" nebo "Šipka doleva" můžete přepínat mezi teplotami.
- 8. Klepněte na hodnotu odporu, kterou chcete změnit.
- 9. Klepnutím na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte odpor.
- 10. Opakujte pak kroky 7-10, dokud nebudou nastaveny všechny čtyři hodnoty odporu.
- 11. Klepnutím na tlačítko "Šipka doleva" se vraťte do "technických nastavení".



Tato volba umožňuje kalibrovat podlahový senzor.

Senzor musíte kalibrovat, jestliže se naměřená teplota liší od skutečné teploty podlahy.

Mějte na paměti, že změny charakteristik podlahového senzoru mohou určité podlahy poškodit.

Senzor můžete kalibrovat v mezích +/-10 °C po krocích 0,5 °C takto:

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- 2. Klepněte pak na tlačítko "Technická nastavení".
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Kalibrace podlahového senzoru".
- 4. Potvrďte, že chcete kalibrovat senzor, pomocí "√", nebo zrušte pomocí "X".
- Jestliže zvolíte "√", musíte nastavit trvalou odchylku termostatu tak, aby odpovídala skutečně naměřené teplotě podlahy.
- S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte naměřenou teplotu podlahy.
- 7. Potvrďte hodnotu pomocí "√". Krátce se objeví potvrzovací obrazovka.
- 8. Termostat se automaticky vrátí k "technickým nastavením".



Tato volba umožňuje kalibrovat pokojový senzor.

Senzor musíte kalibrovat, jestliže se naměřená teplota liší od skutečné teploty v místnosti.

Senzor můžete kalibrovat v mezích +/-10 °C po krocích 0,5 °C takto:

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- 2. Klepněte pak na tlačítko "Technická nastavení".
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Kalibrace pokojového senzoru".
- 4. Potvrďte, že chcete kalibrovat senzor, pomocí "√", nebo zrušte pomocí "X".
- 5. Jestliže zvolíte "**√**", musíte nastavit trvalou odchylku termostatu tak, aby odpovídala skutečně naměřené teplotě v místnosti.
- S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte naměřenou teplotu místnosti.
- 7. Potvrďte hodnotu pomocí "√". Krátce se objeví potvrzovací obrazovka.
- 8. Termostat se automaticky vrátí k "technickým nastavením".



Tato volba umožňuje nastavit minimální a maximální teplotu, na které lze termostat nastavit – stejně jako minimální a maximální limit pro teplotu podlahy.

Provozní teploty:

- Minimální teplota může být nastavena mezi 5 °C a 15 °C.
- Maximální teplota může být nastavena mezi 20 °C a 40 °C.
 (Je-li "Aplikace senzoru" nastavena na "Podlaha", může maximální teplota 27 °C chránit dřevěné podlahy před vysoušením. O přesné informace požádejte svého dodavatele podlahové krytiny.)

Limitní teploty podlahy:

Limitní teploty podlahy umožňují nastavit nejnižší (minimální limit teploty) a nejvyšší (maximální limit teploty) povolenou teplotu podlahy během normální regulace teploty v místnosti. Pokud teplota podlahy klesne pod minimální limit teploty, aktivuje termostat systém topení, aby udržel teplotu nad nastaveným minimem. Pokud teplota podlahy vzroste nad maximální limit teploty, deaktivuje termostat systém topení, aby udržel teplotu pod nastaveným maximem. Limitní teploty podlahy jsou k dispozici, pouze když je zvolen "Limit pokoje/podlahy" pod "Aplikace senzoru".



Stupnice teploty 2/3

- Minimální limit teploty toto nastavení se používá k udržování komfortní teploty na dlaždicových podlahách. Může být nastaven mezi 5 °C a 25 °C.
- Maximální limit teploty toto nastavení se používá pro ochranu dřevěných podlah před nadměrnými teplotami. Může být nastaven mezi 10 °C a 40 °C.

POZNÁMKA: Je-li maximální limit pro teplotu podlahy nastaven příliš vysoko, mohou se citlivé typy podlah trvale poškodit.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- 2. Klepněte pak na tlačítko "Technická nastavení".
- 3. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Stupnice teploty".
- Potvrďte, že chcete nastavit minimální a maximální provozní teplotu pro termostat, klepnutím na "√" nebo zrušte pomocí "X".
- 5. Pokud zvolíte "√", můžete nastavit rozsah minimální teploty.
- S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" změňte rozsah minimální teploty.
- 7. Potvrďte nastavení pomocí "J".
- 8. Nyní můžete nastavit rozsah maximální teploty.
- S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" změňte rozsah maximální teploty.
- Potvrdte nastavení pomocí "√". Jestliže jste zvolili "Limit pokoje/podlahy" pod "Aplikace senzoru", pokračujte krokem 11. Jinak pokračujte krokem 17.





Stupnice teploty 3/3

- 11. Nyní můžete nastavit minimální limit teploty.
- S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" změňte minimální limit teploty.
- 13. Potvrďte nastavení pomocí "J".
- 14. Nyní můžete nastavit maximální limit teploty.
- 15. S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" změňte maximální limit teploty.
- 16. Potvrďte nastavení pomocí "√".
- 17. Objeví se potvrzovací obrazovka.
- 18. Termostat se automaticky vrátí k "technickým nastavením".



Obnovení továrních nastavení

Tato volba umožňuje obnovit tovární nastavení termostatu. Poznámka! Tuto operaci nelze vrátit a všechna vaše osobní nastavení budou ztracena.

- 1. Klepněte na tlačítko "Menu" na úvodní obrazovce.
- 2. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko "Technická nastavení".
- 3. Klepněte na tlačítko "Obnovení továrních nastavení".
- Klepněte na "X", pokud chcete zachovat svá nastavení a vrátit se do sekce "Technická nastavení".
 - Klepněte na "Reset", chcete-li obnovit tovární nastavení.
- 5. Termostat se pak resetuje a na obrazovce se objeví "Průvodce spuštěním".



Při prvním zapnutí termostatu nebo po provedení "resetu na tovární nastavení" se na obrazovce objeví "Průvodce spuštěním".

To umožňuje zadat základní údaje, které jsou zapotřebí k tomu, aby termostat fungoval.

 Region – nastavte časové pásmo, v kterém se termostat používá. Tento parametr se používá například pro zajištění správného nastavování letního času. Klepněte na časové pásmo, v kterém se nacházíte.

Potvrďte klepnutím na "**√**".

- Jazyk nastavte jazyk, který chcete používat na displeji termostatu. Klepněte na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" pro posouvání nahoru a dolů. Klepněte na jazyk, který preferujete. Potvrdte klepnutím na "J".
- Datum nastavte aktuální datum (používá se pro některé funkce). Klepněte na parametr, který chcete změnit. Klepnutím na tlačítko "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte den, měsíc a rok. Potvrdte každé nastavení pomocí "J".



Průvodce spuštěním 2/2

- Čas nastavte aktuální čas. Klepněte na parametr, který chcete změnit. S použitím tlačítka "Šipka nahoru" nebo "Šipka dolů" nastavte hodiny a minuty. Potvrdte každé nastavení pomocí "√".
- Typ podlahy vyberte z těchto možností: Dlaždice: podlahy vyrobené z dlaždic nebo kamene. Měkká podlaha: dřevěné nebo jiné technicky upravené podlahy.
- 6. Potvrďte svou volbu pomocí "J".



Přednastavené teploty:	
Provozní režim	Teplota přednastavená od výrobce
Plánovaný provoz	Viz Přednastavení časového plánu*
Ruční ovládání	23 °C*
Komfortní režim	23 °C*
Režim zesílení	Max. °C ≤ maximální limit
Režim dovolené	5 °C
Ochrana proti mrazu	5 °C

* Nastavení pro tyto teploty můžete změnit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám – viz Provozní režimy v tomto návodu.

Přednastavený časový plán:

Název události	Spuštění události	Cílová/požadovaná teplota závislá na "aplikaci senzoru"			
Pracovní dny:		Podlaha	Limit pokoje/podlahy		
Buzení	6:00	25 °C	20 °C		
Odchod z domova	8:00	20 °C	15 °C		
Čas příchodu*	12:00	25 °C	20 °C		
Čas odchodu*	13:00	20 °C	15 °C		
Příchod domů	16:00	25 °C	20 °C		
Odchod spát	23:00	20 °C	15 °C		
Volné dny:		Podlaha	Limit pokoje/podlahy		
Buzení	8:00	25 °C	20 °C		
Odchod spát	23:00	20 °C	15 °C		

*K dispozici pouze s časovým plánem o 6 událostech



Odstraňování závad 1/2

Chybová hlášení:

Jestliže dojde k závadě nebo chybě, zobrazí termostat jedno z následujících chybových hlášení:

- E0: Interní chyba. Termostat je závadný. Kontaktujte svého dodavatele topení. Je nutné vyměnit termostat.
- E1: Interní senzor vadný nebo zkratovaný. Kontaktujte svého dodavatele topení. Je nutné termostat vyměnit.
- E2: Externě zapojený podlahový senzor odpojený, vadný nebo zkratovaný. Kontaktujte svého dodavatele topení a požádejte o opětovné zapojení nebo výměnu.
- E5: Vnitřní přehřátí Kontaktujte svého dodavatele topení a nechte zkontrolovat instalaci.
- Na obrazovce se objeví tři kolečka obsahující tečky; termostat nelze ovládat. Termostat je v režimu "dětské pojistky". Pokyny, jak ji odemknout, najdete v kapitole s názvem "Dětská pojistka" v tomto návodu.



STRÁNKA 59

© 2015 OJ Electronics A/S

• Proč určitá funkce nepracuje v určitém režimu?

Ne všechny funkce jsou k dispozici ve všech režimech a ne všechny dávají v každém režimu smysl.

Režim x funkce	Plánovaný provoz	Ruční	Zesílení	Komfort	Ochrana proti mrazu	Dovolená	Eco
Detekce otevřeného okna	Ano	Ano	Není k dispozici	Ano	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
Potlačení komfortní- ho režimu podlahového senzoru	Ano	Ano	Není k dispozici	Ano	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
Funkce Eco	Mění úvodní obrazovku tak, že se objeví tlačítko Eco místo tlačítka Ruční.	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici



Kontaktní údaje



V-systém elektro s.r.o. Milovanice 1 257 01 Postupice Česká republika www.v-system.cz

Technická podpora V-systém elektro:

+420 317 725 749 www.v-system.cz